

Action/Tarea/Ação

Check/Comprobaciones/Confirmação

Action/Tarea/Ação

Check/Comprobaciones/Confirmação

<p>1</p> <p>EN: Connect the unit to 230/130/115VAC + Earth. It will take the unit 10-25 min. to warm up to operating temperature.</p> <p>ES: Conectar el dispositivo a 230/130/115VAC + tierra. Necesitará entre 10 y 25 minutos para llegar a la temperatura de funcionamiento.</p> <p>PT: Conectar o equipamento em alimentação 230/130/115VAC + Terra. Em 10-25 min. o equipamento alcançará a temperatura de funcionamento.</p>	<p>EN: Check that the phase (hot wire) and zero wires are connected correctly.</p> <p>ES: Compruebe que los cables fase y neutro están conectados correctamente.</p> <p>PT: Confirme que fi os fase e zero estão conectados corretamente.</p>	<p>5</p> <p>ARM</p> <p>EN: This input is normally not used. Set DIP 5 to OFF.</p> <p>ES: Esta entrada no se utiliza normalmente. Ponga el interruptor DIP 5 en OFF.</p> <p>PT: Esta entrada normalmente não é utilizada. Coloque o DIP Switch 5 em posição OFF.</p>	<p>EN: Check that an 'A' is shown in the display.</p> <p>ES: Compruebe si se muestra 'A' en la pantalla.</p> <p>PT: Confirme que o visor do equipamento apresenta um 'A'.</p>																																													
<p>2</p> <p>DIS</p> <p>EN: Connect the disable input to the 12V DC signal from the alarm system. When the alarm is disarmed, DIS must be energised. When the alarm is set (armed), the 12V DC signal must disappear.</p> <p>ES: Conectar la entrada "DIS" a una señal de 12 V del panel de alarma para desarmar el equipo, ya que trabaja siempre en Normalmente Cerrado. Al armar la alarma, el panel debe cortar los 12V y armar el cañón de niebla.</p> <p>PT: Conectar a entrada DIS a um sinal de 12V do sistema de alarme. Ao desativar o alarme, DIS tem que receber estes 12V. Quando o alarme for ARMADO, o sinal 12V deve desaparecer.</p>	<p>EN: Check correct polarity +/-.</p> <p>When the alarm is disarmed, a 'd' must be shown in the display. When the alarm is armed, the 'd' must disappear because the input must be dead.</p> <p>ES: Compruebe que la polaridad +/- en "DIS" es correcta. Cuando el sistema de alarma está desconectado, debe aparecer una «d» en la pantalla del dispositivo. Cuando la alarma está conectada, la «d» debe desaparecer porque la entrada "DIS" no tiene voltaje.</p> <p>PT: Confirme a polaridade correta +/-.</p> <p>Quando o sistema de alarme está desarmado, deve aparecer um 'd' no visor do equipamento. Quando o alarme está armado, o 'd' deve desaparecer pois a entrada estará livre de voltagem.</p>	<p>6</p> <p>EN: The unit is ready for testing when it is fully warmed up. Remember to set a fog time on the DIP switches 2, 3 and 4.</p> <p>ES: La unidad estará lista para realizar el disparo de prueba cuando se haya calentado y haya alcanzado la temperatura adecuada. Recuerde configurar la duración de disparo con los DIP 2, 3 y 4.</p> <p>PT: O equipamento estará pronto para ser testado após estar devidamente aquecido. Não esqueça de programar os tempos de disparo nos DIP Switch 2, 3 e 4.</p>	<p>EN: The display will scroll continuously, typically: H-r-d-A-S-bAt-bt-norc-c (see meanings in the manual or on the inside of the cover screen).</p> <p>In order to fire a fog, the following must be displayed:</p> <p>r-A-P-S.</p> <p>Meaning:</p> <p>r- The unit is warm</p> <p>A-P-S All triggers are active and DIS (d) is not blocking the machine.</p> <p>ES: El display del cañón de niebla mostrará de forma cíclica los siguientes códigos: H-r-d-A-P-S-bAt-bt-norc-c (vea qué significan en el manual).</p> <p>Para realizar el disparo de niebla, el display debe mostrar:</p> <p>r-A-P-S.</p> <p>Significado:</p> <p>r- La unidad está caliente.</p> <p>A-P-S Todas las entradas están activas y DIS (d) no bloquea la máquina.</p> <p>PT: O visor da unidade mostrará de forma cíclica os seguintes códigos: H-r-d-A-P-S-bAt-bt-norc-c (veja o significado destes códigos no manual). Para realizar o disparo de névoa, o visor deve mostrar:</p> <p>r-A-P-S.</p> <p>Significado:</p> <p>r- A unidade está aquecida</p> <p>A-P-S Todas as entradas estão activas e DIS 'd' não está bloqueando a máquina.</p>																																													
<p>3</p> <p>PRIM</p> <p>EN: The primary input must be supplied with 12V DC from the alarm system. If the alarm signal is closed in the event of burglary, DIP 6 is set to ON. If the alarm signal is opened, DIP 6 is set to OFF.</p> <p>ES: La entrada "Primario" puede configurarse con el DIP 6 para trabajar con presencia de tensión (DIP 6 en ON; debe recibir 12V para activarlo) o con ausencia de tensión (DIP 6 en OFF; no debe recibir 12V para activarlo). Recomendamos trabajar con ausencia de tensión (DIP 6 en OFF), por si cortan los cables antes o durante el robo. Los 12V deben ser enviados desde el panel de alarma.</p> <p>PT: A entrada do PRIMARIO deve receber 12V de corrente contínua do sistema de alarme. Em caso de roubo, se o sinal do sistema de alarme está fechado, o DIP Switch 6 deve estar em posição ON. Se o sinal do sistema de alarme está aberto, o DIP Switch 6 fica em posição OFF.</p>	<p>EN: Check correct polarity +/-.</p> <p>In the event of an alarm signal, a 'P' must be shown in the display. In the event of malfunction, check that 12 V in and out is working and that DIP switch 6 is set correctly.</p> <p>ES: Compruebe que la polaridad +/- en "DIS" es correcta. Si se da la señal de alarma, debe aparecer una «P» en la pantalla. En caso de mal funcionamiento, revise la entrada de 12 V en "PRIM" y compruebe que el DIP 6 está colocado correctamente.</p> <p>PT: Confirme a polaridade correta +/-.</p> <p>O visor do equipamento deve mostrar um 'P', durante eventos do sistema de alarme. Em caso de mau funcionamento, reveja a entrada de 12 V e se o DIP Switch 6 está na posição correta.</p>	<p>7</p> <p>EN: Before you finish the installation, also consider the need and method of connecting the outgoing signals. The diagram on the reverse page only shows the principle of the relay connections. These will depend on what the individual alarm system is able to handle. Tamper circuit is not shown. The Fog Cannon™ has a normal tamper switch, which can be integrated in a usual tamper circuit. Always remember to make a full scale test to check that, the alarm system, fog security system and PIR sensor are working together and to ensure that the amount of fog will cover the secured area as expected.</p> <p>ES: Antes de finalizar la instalación, considere la posibilidad de conectar las señales de salida. En el diagrama solo se indican las principales conexiones de relé. Estas dependerán de la configuración de cada sistema de alarma. El Fog Cannon™ tiene un interruptor de seguridad que se puede integrar en un circuito Tamper común. Recuerde siempre hacer un disparo de prueba a escala completa para comprobar que el sistema de alarma, el dispositivo de niebla de seguridad y el sensor PIR funcionan juntos, y para asegurarse de que la cantidad de niebla cubre el área.</p> <p>PT: Antes de finalizar a instalação, considere a possibilidade de conectar os status emitidos pelo equipamento ao sistema de alarme. No diagrama da página posterior, indicam-se as principais conexões. Estas dependerão da configuração de cada sistema de alarme instalado por cada instalador. O gerador de névoa tem um interruptor normal Tamper, que pode ser integrado num circuito Tamper comum. Atenção, deverá ser sempre feito um teste completo de disparo para confirmar que: o sistema de alarme, o gerador de névoa e o sensor PIR funcionarão de forma ideal em caso de roubo. Além disso, deverá confirmar que a duração e a configuração do disparo irá gerar quantidade suficiente de névoa para cobrir toda a área a proteger.</p>																																														
<p>4</p> <p>SEC</p> <p>EN: Connect the secondary input to PIR (verifying sensor). PIR is supplied with 12V DC from the Fog Cannon's built-in 12V supply. Feed 12V - through the PIR contact assembly and connect to SEC -. Jump 12V + to SEC + on the Fog Cannon's terminal block. The PIR contact assembly has a normal break function. Set DIP 7 OFF.</p> <p>ES: La entrada "Secundario" puede configurarse con el DIP 7 para trabajar con presencia de tensión (DIP 7 en ON; debe recibir 12V para activarlo) o con ausencia de tensión (DIP 7 en OFF; no debe recibir 12V para activarlo). Recomendamos trabajar con ausencia de tensión (DIP 7 en OFF), por si cortan los cables antes o durante el robo. Los 12V deben ser enviados desde un volumétrico (PIR) independiente de la alarma, conectado directamente al cañón de niebla y alimentado desde la misma.</p> <p>PT: Conectar a entrada do SECUNDARIO com o PIR (sensor de detecção passiva). O PIR pode ser alimentado pela saída de 12V de corrente contínua do próprio gerador. Em caso de falta dos 12V no terminal SEC, o gerador de névoa entrará em funcionamento. A posição do DIP Switch 7 será OFF.</p>	<p>EN: Check correct polarity +/-.</p> <p>When the PIR is activated, an 'S' must be shown in the display. In the event of malfunction, check that the PIR is working correctly and that DIP switch 7 is set correctly.</p> <p>ES: Compruebe que la polaridad +/- en "Sec" es correcta. Cuando el volumétrico (PIR) independiente de la alarma se activa, debe mostrarse una 'S' en la pantalla del dispositivo. En caso de mal funcionamiento, compruebe que el PIR funciona correctamente e que la posición del DIP 7.</p> <p>PT: Confirme a polaridade correta +/-.</p> <p>Quando o PIR é ativado, o visor deve apresentar um 'S'. Em caso de mau funcionamento, confirme que o PIR funciona corretamente e que o DIP Switch 7 está corretamente posicionado em OFF.</p>	<p>7</p> <p>EN: Before you finish the installation, also consider the need and method of connecting the outgoing signals. The diagram on the reverse page only shows the principle of the relay connections. These will depend on what the individual alarm system is able to handle. Tamper circuit is not shown. The Fog Cannon™ has a normal tamper switch, which can be integrated in a usual tamper circuit. Always remember to make a full scale test to check that, the alarm system, fog security system and PIR sensor are working together and to ensure that the amount of fog will cover the secured area as expected.</p> <p>ES: Antes de finalizar la instalación, considere la posibilidad de conectar las señales de salida. En el diagrama solo se indican las principales conexiones de relé. Estas dependerán de la configuración de cada sistema de alarma. El Fog Cannon™ tiene un interruptor de seguridad que se puede integrar en un circuito Tamper común. Recuerde siempre hacer un disparo de prueba a escala completa para comprobar que el sistema de alarma, el dispositivo de niebla de seguridad y el sensor PIR funcionan juntos, y para asegurarse de que la cantidad de niebla cubre el área.</p> <p>PT: Antes de finalizar a instalação, considere a possibilidade de conectar os status emitidos pelo equipamento ao sistema de alarme. No diagrama da página posterior, indicam-se as principais conexões. Estas dependerão da configuração de cada sistema de alarme instalado por cada instalador. O gerador de névoa tem um interruptor normal Tamper, que pode ser integrado num circuito Tamper comum. Atenção, deverá ser sempre feito um teste completo de disparo para confirmar que: o sistema de alarme, o gerador de névoa e o sensor PIR funcionarão de forma ideal em caso de roubo. Além disso, deverá confirmar que a duração e a configuração do disparo irá gerar quantidade suficiente de névoa para cobrir toda a área a proteger.</p>																																														
<p>EN: Mounting and positioning</p> <p>ES: Montaje y posicionamiento</p> <p>PT: Posicionamento e Montagem</p>	<p>EN: To ensure the best possible coverage the fog needs free passage</p> <p>ES: Para asegurar una cobertura óptima, es importante que la niebla circule libremente al dispararse</p> <p>PT: Para garantir uma perfeita cobertura a névoa deve circular livremente</p>	<p>EN: The fog machine must be placed to ensure immediate coverage of possible access points</p> <p>ES: El generador de niebla debe colocarse de manera que las posibles vías de acceso se cubran inmediatamente</p> <p>PT: O canhão de névoa deve ser colocado de forma a garantir a cobertura inmediata dos pontos de acesso existentes</p>	<p>EN: DIP switch settings</p> <p>ES: Configuración de interruptores DIP</p> <p>PT: Configuração DIP</p>																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIP</th> <th>EN: Function</th> <th>ES: Función</th> <th>PT: Função</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Heat disable On = The heating element disconnects if disable is activated</td> <td>Desactivar calor. ON = El elemento calefactor se desconecta si se activa la opción «Desactivar»</td> <td>Desativar aquecimento ON = O elemento térmico é desligado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fog time</td> <td>Duración de niebla</td> <td>Tempo de névoa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fog time</td> <td>Duración de niebla</td> <td>Tempo de névoa</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fog time</td> <td>Duración de niebla</td> <td>Tempo de névoa</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Arm*</td> <td>Armar*</td> <td>Arm*</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Primary*</td> <td>Principal*</td> <td>Primário*</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Secondary*</td> <td>Secundario*</td> <td>Secundário*</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Fire-alarm delay**</td> <td>Retraso alarma incendios**</td> <td>Atraso de alarma de incêndio**</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Reserved. Leave in OFF position</td> <td>Reservado. Mantener en posición OFF</td> <td>Reservado. Manter em posição OFF</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Error indicator On = Beeper connected</td> <td>Indicador de falha ON = sonido conectado</td> <td>Indicador de falha. ON = som ativado</td> </tr> </tbody> </table> <p>* ON = normal open / normalmente abierto / normal aberta. OFF = normal closed / normalmente cerrado / normal fechada. ** ON = delay is active / retraso activado / ativa atraso.</p>	DIP	EN: Function	ES: Función	PT: Função	1	Heat disable On = The heating element disconnects if disable is activated	Desactivar calor. ON = El elemento calefactor se desconecta si se activa la opción «Desactivar»	Desativar aquecimento ON = O elemento térmico é desligado	2	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa	3	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa	4	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa	5	Arm*	Armar*	Arm*	6	Primary*	Principal*	Primário*	7	Secondary*	Secundario*	Secundário*	8	Fire-alarm delay**	Retraso alarma incendios**	Atraso de alarma de incêndio**	9	Reserved. Leave in OFF position	Reservado. Mantener en posición OFF	Reservado. Manter em posição OFF	10	Error indicator On = Beeper connected	Indicador de falha ON = sonido conectado	Indicador de falha. ON = som ativado	
DIP	EN: Function	ES: Función	PT: Função																																													
1	Heat disable On = The heating element disconnects if disable is activated	Desactivar calor. ON = El elemento calefactor se desconecta si se activa la opción «Desactivar»	Desativar aquecimento ON = O elemento térmico é desligado																																													
2	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa																																													
3	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa																																													
4	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa																																													
5	Arm*	Armar*	Arm*																																													
6	Primary*	Principal*	Primário*																																													
7	Secondary*	Secundario*	Secundário*																																													
8	Fire-alarm delay**	Retraso alarma incendios**	Atraso de alarma de incêndio**																																													
9	Reserved. Leave in OFF position	Reservado. Mantener en posición OFF	Reservado. Manter em posição OFF																																													
10	Error indicator On = Beeper connected	Indicador de falha ON = sonido conectado	Indicador de falha. ON = som ativado																																													
<p>EN: Avoid covering escape routes with security fog</p> <p>ES: Evite cubrir las rutas de escape con niebla de seguridad</p> <p>PT: Evitando bloquear as saídas</p>	<p>EN: Minimum safety distance is 35 cm for people and objects. Do not look directly into the nozzle at a short distance - risk of scalding!</p> <p>ES: La distancia mínima de seguridad es de 35 cm para personas y objetos. No mire directamente a la boquilla a corta distancia - riesgo de quemaduras!</p> <p>PT: Distância mínima de segurança - 35 cm. Perigo de queimaduras!</p>	<p>EN: Min. installation distance from objects - 2.5 m</p> <p>ES: Distancia mínima entre objetos y dispositivo - 2.5 m</p> <p>PT: Distância mínima para outros objetos é 2.5 m</p>	<p>PROTECT 800i C™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP</th> <th>Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa</th> <th>Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa</th> </tr> <tr> <th>DIP 2</th> <th>DIP 3</th> <th>DIP 4</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>demo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>20 sec/seg</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>40 sec/seg</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>60 sec/seg</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>60 sec/seg + 1 min.</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>60 sec/seg + 5 min.</td> <td>1275</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>60s + 9 min.</td> <td>1900</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total time in max. pulse mode = 11 min.: 60 sec. + pulse shots. Total fog production = 1900 m³.</p>	DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP			Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa	DIP 2	DIP 3	DIP 4			OFF	OFF	OFF	demo	-	ON	OFF	OFF	20 sec/seg	350	OFF	ON	OFF	40 sec/seg	700	ON	ON	OFF	60 sec/seg	850	OFF	OFF	ON	60 sec/seg + 1 min.	1000	ON	OFF	ON	60 sec/seg + 5 min.	1275	OFF	ON	ON	60s + 9 min.	1900
DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP			Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa																																												
DIP 2	DIP 3	DIP 4																																														
OFF	OFF	OFF	demo	-																																												
ON	OFF	OFF	20 sec/seg	350																																												
OFF	ON	OFF	40 sec/seg	700																																												
ON	ON	OFF	60 sec/seg	850																																												
OFF	OFF	ON	60 sec/seg + 1 min.	1000																																												
ON	OFF	ON	60 sec/seg + 5 min.	1275																																												
OFF	ON	ON	60s + 9 min.	1900																																												
<p>EN: For horizontal mounting, place the Fog Cannon™ as shown in the picture</p> <p>ES: En caso de montaje horizontal, el generador de niebla debe colocarse tal como aquí se indica</p> <p>PT: Em caso de instalação na horizontal, o canhão de névoa deve colocar-se conforme a imagem</p>	<p>EN: Check the control signals before testing</p> <p>ES: Controle las señales de mando antes de realizar el ensayo</p> <p>PT: Verifique os sinais de comando antes de realizar o teste</p>	<p>EN: Remember to heat the system before testing</p> <p>ES: Recuerde el tiempo de calentamiento antes de realizar el ensayo</p> <p>PT: Aguarde o tempo necessário para aquecimento antes de realizar o teste</p>	<p>PROTECT 800i C™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP</th> <th>Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa</th> <th>Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa</th> </tr> <tr> <th>DIP 2</th> <th>DIP 3</th> <th>DIP 4</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>demo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>20 sec/seg</td> <td>425</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>40 sec/seg</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>60 sec/seg</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>80 sec/seg</td> <td>1600</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>80 sec/seg + 4 min.</td> <td>1950</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>80s + 9 min.</td> <td>2740</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total time in max. pulse mode = 10 min. and 20 sec.: 80 sec. + pulse shots. Total fog production = 2740 m³.</p>	DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP			Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa	DIP 2	DIP 3	DIP 4			OFF	OFF	OFF	demo	-	ON	OFF	OFF	20 sec/seg	425	OFF	ON	OFF	40 sec/seg	850	ON	ON	OFF	60 sec/seg	1350	OFF	OFF	ON	80 sec/seg	1600	ON	OFF	ON	80 sec/seg + 4 min.	1950	OFF	ON	ON	80s + 9 min.	2740
DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP			Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa																																												
DIP 2	DIP 3	DIP 4																																														
OFF	OFF	OFF	demo	-																																												
ON	OFF	OFF	20 sec/seg	425																																												
OFF	ON	OFF	40 sec/seg	850																																												
ON	ON	OFF	60 sec/seg	1350																																												
OFF	OFF	ON	80 sec/seg	1600																																												
ON	OFF	ON	80 sec/seg + 4 min.	1950																																												
OFF	ON	ON	80s + 9 min.	2740																																												
			<p>PROTECT 1500i C™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP</th> <th>Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa</th> <th>Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa</th> </tr> <tr> <th>DIP 2</th> <th>DIP 3</th> <th>DIP 4</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>demo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>20 sec/seg</td> <td>425</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>40 sec/seg</td> <td>850</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>60 sec/seg</td> <td>1350</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>80 sec/seg</td> <td>1600</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>80 sec/seg + 4 min.</td> <td>1950</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>80s + 9 min.</td> <td>2740</td> </tr> </tbody> </table> <p>Total time in max. pulse mode = 10 min. and 20 sec.: 80 sec. + pulse shots. Total fog production = 2740 m³.</p>	DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP			Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa	DIP 2	DIP 3	DIP 4			OFF	OFF	OFF	demo	-	ON	OFF	OFF	20 sec/seg	425	OFF	ON	OFF	40 sec/seg	850	ON	ON	OFF	60 sec/seg	1350	OFF	OFF	ON	80 sec/seg	1600	ON	OFF	ON	80 sec/seg + 4 min.	1950	OFF	ON	ON	80s + 9 min.	2740
DIP Settings / Configuración de DIP / Configuração DIP			Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa																																												
DIP 2	DIP 3	DIP 4																																														
OFF	OFF	OFF	demo	-																																												
ON	OFF	OFF	20 sec/seg	425																																												
OFF	ON	OFF	40 sec/seg	850																																												
ON	ON	OFF	60 sec/seg	1350																																												
OFF	OFF	ON	80 sec/seg	1600																																												
ON	OFF	ON	80 sec/seg + 4 min.	1950																																												
OFF	ON	ON	80s + 9 min.	2740																																												